

AUGUST® User Manual

Model No.:CR100



Car MP3 Player & FM Transmitter
Lecteur MP3 de voiture & Transmetteur FM
Auto MP3 Player & FM Sender mit
Lettore MP3 per auto e Trasmittitore FM
Transmisor FM y Reprodutor MP3. Lector

Schnellstartanleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses August Produktes, bitte folgen Sie den Erklärungen unten um das Gerät zu verwenden.



-11-

1. Um MP3 Musik von einem USB Stick, MMC oder einer SD Karte abspielen lassen zu können, müssen Sie einen USB Stick, MMC oder eine SD Karte einstecken. Bitte beachten Sie, dass das Gerät USB Sticks und SD Karten bis zu 8GB unterstützt.

2. Stecken Sie das Gerät in den Zigarettenanzünder, das Gerät wird sich automatisch einschalten und anfangen, wenn ein USB Stick oder eine SD Karte mit gespeicherten Musikdateien eingesteckt ist, Musik abzuspielen.

3. Die aktuelle Frequenz auf der gesendet wird, wird auf dem Display angezeigt. Stellen Sie Ihr Radio auf dieselbe Frequenz ein. Nun sollten Sie die Musik von Ihrem USB Stick oder Ihrer Speicherkarte hören.

4. Um die Frequenz zu ändern, drücken Sie A- / B+ auf dem Gerät oder CH- / CH+ auf der Fernbedienung.

5. Während der Wiedergabe, können Sie PREV oder NEXT drücken um Lieder auszuwählen die CH Taste drücken um einen zufällig ausgewählten Titel abzuspielen.

-12-

6. Um die Lautstärke zu ändern, drücken und halten Sie bitte die Tasten PREV oder NEXT auf dem Gerät, oder drücken Sie bitte die Volume Tasten auf der Fernbedienung.

7. Drücken Sie die EQ Taste auf der Fernbedienung um die EQ (Equalizer) Einstellungen zu ändern. Sie können zwischen NORMAL, POP, ROCK, JAZZ CLASSIC und COUNTRY wählen.

8. Um ein bestimmte Lied auszuwählen, geben Sie die Titelnummer ein. Das Lied wird nach 4 Sekunden beginnen. Drücken Sie beispielsweise "2" um den zweiten Titel auf dem Speichermedium abzuspielen.

9. Drücken und halten Sie PLAY/PAUSE auf dem Gerät um den Abspielmodus zu ändern. Zur Wahl stehen: Single (Schleife) (Spielt das aktuelle Lied immer wieder ab), Random (Zufall) (Spielt die Lieder in einer zufälligen Reihenfolge ab), Folder (Ordner) (Spielt alle Lieder in diesem Ordner ab und All (Alle).

10. Sie können auch Musik von anderen Wiedergabequellen and das Gerät senden. Schließen Sie dazu einen MP3-Player oder sonstiges Gerät mit Hilfe des mitgelieferten 3,5mm Audiokabels an das Gerät an.

-13-

11. Technische Daten

FM Frequenz	87,5 – 108MHz
Eingabe	USB SD/SDHC/MMC Karten Lesser 3,5mm Audio Ein
Kartenleser	Unterstützt SD/MMC bis 8GB
USB-Eingang	Unterstützt USB Speicherkarte auf FAT Format und bis 8GB
Unterstützte Dateitypen	MP3
Stromversorgung	12 / 24 V

12. Lieferumfang

- Auto MP3-Player
- Fernbedienung
- Audio-Kabel
- Bedienungsanleitung

-14-

Wir weisen darauf hin, dass die oben geschriebene Anleitung nur ein Hinweis ist. August International Ltd. behält es sich vor, die Spezifikationen, Funktionen oder das Design des Gerätes ohne Hinweis zu ändern.

Bei weiteren Fragen, kontaktieren Sie bitte die August International Ltd. Hotline unter +44 (0)845 250 0586 oder wenden Sie sich per E-Mail an service-de@augustint.com

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2004/108/EC. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse bezogen werden: <https://www.augustint.com/de/declaration-223.html>



-15-