

AUGUST® User Manual

Model No.:CR100



Car MP3 Player & FM Transmitter

Lecteur MP3 de voiture & Transmetteur FM

Auto MP3 Player & FM Sender mit

Lettore MP3 per auto e Trasmittitore FM

Transmisor FM y Reprodutor MP3. Lector

Manuel d'utilisation

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous prions de suivre les instructions ci-dessous pour l'utilisation de cet appareil.



-6-

1. Pour jouer de la musique MP3 à partir d'une clé USB ou une carte SD, insérez la clé USB ou carte SD dans le port USB ou la fente carte. Notez que le périphérique ne prend en charge que des cartes SD ou clés USB de 8 Go au plus.

2. Branchez le périphérique à votre allumecigare. Le périphérique s'allumera automatiquement et commencera à jouer la musique MP3 s'il y en a stockée dans la clé USB ou la carte SD.

3. La fréquence de transmission du périphérique sera affichée sur son écran. Réglez votre autoradio FM sur la même fréquence. Vous devriez être en mesure d'écouter de la musique à partir de votre système audio de voiture.

4. Pour réinitialiser votre choix de fréquence, appuyez sur A- / B+ sur l'appareil ou sur CH- / CH+ sur la télécommande. Changer la fréquence de transmission peut améliorer la qualité du signal.

5. Les boutons PREV et NEXT peuvent être utilisés pour avancer ou revenir en arrière parmi les pistes. Le bouton CH est utilisé pour la lecture aléatoire. Le bouton PLAY/PAUSE résume et pause la lecture d'une piste.

-7-

6. Pour régler le volume, appuyez et maintenez PREV ou NEXT sur le périphérique ou utilisez les boutons de volume sur la télécommande.

7. Appuyez sur le bouton EQ de la télécommande pour changer le réglage de l'équaliseur : NORMAL, POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC et COUNTRY.

8. Pour commencer une piste spécifique, taper le numéro de la piste que vous désirez écouter. Au bout de 4 secondes elle commencera. Par exemple : en appuyant sur '2', la lecture de la deuxième piste commence.

9. Appuyez et maintenez le bouton PLAY/PAUSE de l'appareil pour changer le mode de lecture: Single (lecture en boucle de la chanson actuelle), Dossier (lecture des pistes dans le dossier actuel et All.

10. Pour connecter votre lecteur MP3, téléphone portable ou tout autre lecteur multimédia à votre autoradio, utilisez le câble audio 3,5mm fourni et branchez-le entre le prise écouteurs 3,5mm de votre lecteur et celle du périphérique.

-8-

11. Spécifications

Bande de fréquences FM	87,5 – 108MHz
Ports d'entrée	USB Lecteur de carte SD/ SDHC/MMC Prise écouteurs 3,5mm
Lecteur de carte	Compatible avec cartes SD/MMC jusqu'à 8 Go
Port USB	Compatible avec clé USB en format FAT et jusqu'à 8 Go
Format de fichier toléré	MP3
Alimentation	12 / 24 V

12. Contenu de la boîte

- Lecteur MP3 de voiture
- Télécommande
- Câble audio
- Manuel d'utilisation

-9-

Veillez noter que les instructions précédentes sont destinées uniquement à des fins de référence. August International Ltd. se réserve les droits de réviser les spécifications, caractéristiques et la conception du produit sans préavis.

Pour toute requête, veuillez contacter le service client d'August International par téléphone au +44 (0) 845 250 0586 ou par email à service-fr@augustint.com.

L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2004/108/EC. La déclaration de conformité peut être consultée sur notre site internet à l'adresse <http://www.augustint.com/en/declaration>.



-10-