

AUGUST® User Manual

Model No.:CR100



Car MP3 Player & FM Transmitter
Lecteur MP3 de voiture & Transmetteur FM
Auto MP3 Player & FM Sender mit
Lettore MP3 per auto e Trasmettitore FM
Transmisor FM y Reprodutor MP3. Lector

Istruzioni per l'uso

Grazie per aver acquistato questo prodotto August, seguire le istruzioni riportate di seguito per utilizzare il dispositivo.



-16-

1. Per riprodurre file musicali MP3 da una chiavetta USB o da scheda MMC/SD inserire la scheda/chiavetta nel lettore o nella porta USB. (Si prega di notare che il trasmettitore supporta schede di memoria fino a 8GB o chiavetta USB).

2. Collegare il dispositivo nella presa accendisigari della vostra auto, il dispositivo si accenderà automaticamente iniziando a riprodurre qualsiasi file musicale MP3 memorizzato sulla scheda o chiavetta.

3. La frequenza di trasmissione del dispositivo è indicata sullo schermo LCD. Sintonizzarsi sulla radio della vostra auto alla frequenza corrispondente per avviare la riproduzione tramite l'impianto stereo.

4. Per cambiare frequenza utilizzare i pulsanti A- / B+ sul dispositivo o CH- / CH+ sul telecomando. Cambiare la frequenza può contribuire a migliorare la qualità del segnale.

5. I pulsanti Prev/Next possono essere utilizzati per mandare avanti o indietro le tracce musicali memorizzate e il tasto PLAY/PAUSE sospende o riprende la traccia.

6. Per impostare il volume tenere premuto il PREV o NEXT sul dispositivo oppure utilizzare i pulsanti del volume sul telecomando.

-17-

7. Per modificare le impostazioni premere il pulsante EQ sul telecomando per passare da: NORMAL, POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC e COUNTRY.

8. Per selezionare una canzone specifica premere "Pick Song", appariranno 4 trattini, digitare il numero della traccia che si desidera riprodurre, quindi premere di nuovo "Pick Song" per passare a quella traccia. Per esempio: premendo il tasto "Pick Song" quindi il tasto numero "2" seguito da "Pick Song" inizierà la riproduzione della seconda canzone.

9. Tenendo premuto il tasto PLAY/PAUSE si potrà cambiare la modalità di riproduzione delle tracce: SINGLE (ripete la traccia in continuazione), RANDOM (riproduce tutti i brani in ordine casuale) e ALL.

10. Per collegare il lettore MP3, il telefono cellulare o qualsiasi altro lettore multimediale alla radio FM dell'auto, utilizzare il cavo audio da 3,5mm in dotazione per collegarvi dall'uscita delle cuffie del vostro lettore all'entrata audio di 3,5mm del dispositivo.

-18-

11. Specificazioni

| | |
|-------------------------|--|
| Gamma di frequenza FM | 87,5 – 108MHz |
| Porte di ingresso | USB Lettore scheda SD/ SDHC/MMC Entrata audio 3,5mm |
| Scheda di memoria | Supporta SD/MMC card fino a 8GB |
| Porta USB | Supporta chiave USB formato FAT fino a 8GB |
| Tipo di file supportati | MP3 |
| Potenza di ingresso | 12 / 24 V |

12. Contenuto della confezione

- Lettore MP3 per Auto
- Telecomando
- Cavo Audio
- Manuale Istruzione

-19-

Si prega di notare che le istruzioni di cui sopra sono intese solo come riferimento. August International Ltd si riserva di rivedere le caratteristiche specifiche del prodotto e del design senza alcun preavviso.

Per ulteriori domande si prega di contattare il centro di assistenza telefonica di August International Ltd +44 (0)845 250 0586 oppure scrivere a: service-it@augustint.com

Questo tipo di apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2004/108/EC. La dichiarazione di conformità può essere consultata online presso  <http://www.augustint.com/en/declaration>.

-20-