

# AUGUST®

## User Manual

### EP765



**August International Ltd**

**United Kingdom**

**Tel: +44 (0)845 250 0586**

**[www.augustint.com](http://www.augustint.com)**

- EN** Active Noise Cancelling Bluetooth Headphones
- FR** Casque Bluetooth à Réduction de Bruit Active
- DE** Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung
- IT** Cuffie Bluetooth a Riduzione Attiva del Rumore
- ES** Auriculares Bluetooth de Cancelación de Ruido Activa

# Mode d'Emploi

Merci d'avoir acheté le casque audio Bluetooth August EP650. Ce mode d'emploi vous aidera à vous familiariser avec toutes les options de l'appareil. Prenez quelques minutes pour lire attentivement ce mode d'emploi, même si vous êtes familier avec un produit similaire.

## Sécurité

Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes prié de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Ne démontez pas le EP650 par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie du fabricant.

## Recyclage

Vous êtes prié de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) et toute autre réglementation en vigueur dans votre pays. Renseignez vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en termes de recyclage.

## Déclaration de Conformité




La Déclaration de Conformité peut être trouvée et lu sur notre site internet <http://augustint.com/en/declaration/>

## Service Client

Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter par téléphone le +44 (0) 845 250 0586 ou par email à [service-fr@augustint.com](mailto:service-fr@augustint.com)



# 1. Consignes de sécurité

## ■ Utilisation et conservation

|                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Tenir l'appareil éloigné des températures extrême.                                                                           |  | Tenir l'appareil éloigné de l'eau et de toute humidité.                    |
|  | Ne pas exposer à la poussière, à l'huile ou à la fumée.                                                                      |  | Eviter de laisser tomber l'appareil et éviter les chocs violents.          |
|  | Lors du transport de cet appareil dans vos bagages, assurez-vous qu'il est bien rangé afin d'éviter des dommages par impact. |  | Ne pas frotter ou mettre l'appareil en contact avec des objets tranchants. |

## ■ Maintenance

Veillez à débrancher tout câble avant de commencer à nettoyer l'appareil.

|                                                                                     |                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | N'essuyer l'écran et les boutons qu'avec un chiffon doux. |  | Ne jamais nettoyer l'appareil avec un tissu abrasif, un détergent en poudre, une solution contenant de l'alcool, du benzène, un combustible ou un produit chimique de nettoyage. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Caractéristiques principaux

- Technologie ANC Hybride 30dB
- Réduction de Bruit Améliorée avec 4 Microphones Dédiés
- Design Circum-Aural pour Confort et Réduction Passive Supérieur
- Bluetooth 5.0 pour 20 Heures d'Autonomie
- Appli Smartphone pour Personnaliser l'Égaliseur Audio

## 3. Contenu de la boîte





EP765

Câble USB de  
Recharge

Câble 3,5mm  
Audio

Mode  
d'Emploi

## 4. Dénomination de parties et fonctions



1. Allumer / Lecture / Pause / Répondre
2. Diode d'indication
3. Piste suivante / Augmenter le volume
4. Piste précédente / Baisser le volume
5. LED Réduction de bruit
6. Bouton Réduction de bruit
7. Prise de recharge
8. Microphone
9. Prise audio Jack 3.5mm

| Indication           | Statut de la LED         |
|----------------------|--------------------------|
| Allumé / Reconnexion | Clignote bleu rapidement |
| Connexion            | Clignote rouge et bleu   |
| Connecté             | Clignote bleu lentement  |
| Batterie faible      | Clignote rouge           |
| En cours de charge   | Rouge                    |
| Recharge terminée    | Bleu                     |

## 5. Utilisation de l'appareil

### 5.1 Alimentation

Veuillez recharger entièrement le EP765 avant la première utilisation.

Pour le recharger, utiliser le câble fourni afin de le connecter au casque audio et à une prise USB alimentée.

Lors de la recharge, la LED sera rouge et changera au bleu une fois la recharge terminée.

Veuillez-vous assurer que d'utiliser un chargeur USB ayant une tension de 5V

## 5.2 Allumer / Éteindre

Pour allumer le EP765, appuyer sur le bouton power pendant 2 secondes. Le casque va entrer en mode reconnexion et la LED se mettre à clignoter en bleu.

Appuyer et maintenir le bouton power pendant 3 secondes pour éteindre le EP765.

## 5.3 Connexion Bluetooth

Le EP765 entre en mode Bluetooth lors de l'allumage et se connecte automatiquement à tout appareil précédemment connecté.

Pour connecter un nouvel appareil, allumer le EP765 puis appuyer sur le bouton power pendant 5 secondes. La LED clignote alors en bleu et rouge alternativement.

• À un téléphone ou une tablette

1. Lancer une recherche d'appareils Bluetooth depuis le téléphone ou la tablette (se référer au manuel du produit concerné pour plus d'indications)
2. Sélectionner le EP765 dans la liste affichée. Si un code est demandé, entrer « 0000 »
3. Une fois connecté la LED clignote en bleu, indiquant le succès de la connexion.

• À un ordinateur Bluetooth

1. Allumer la fonction Bluetooth de votre ordinateur
2. Aller dans le panneau de configuration, imprimantes et autres périphériques puis cliquer que « ajouter un périphérique » pour lancer une recherche.
3. Double cliquer sur « EP765 » afin de se connecter au casque audio. Si nécessaire entrer le code « 0000 »

4. Une fois connecté la LED clignote en bleu, indiquant le succès de la connexion

Le EP765 peut se connecter à deux appareils en simultanée. Après avoir connecté le premier appareil, appuyer et maintenir le bouton power pendant 3 secondes pour éteindre le casque. Ensuite, appuyer et maintenir le bouton power pendant 5 secondes pour entrer en mode connexion. Connecté alors le deuxième appareil.

Pour désactiver la connexion multipoint, déconnecter la fonction Bluetooth des appareils sources.

## 5.4 Réduction de bruit

Appuyer sur le bouton Réduction de Bruit pour l'activer ou désactiver. La LED d'indication s'allume en bleu lorsque la fonction est activée.

## 5.5 Utilisation filaire

Pour utiliser le EP765 en mode filaire, utiliser le câble auxiliaire Jack 3.5mm fourni pour le connecter au casque audio et à votre appareil source. Une fois le câble branché, le EP765 passe automatiquement en mode filaire.

## 5.6 Boutons de contrôle

| Boutons                                                                           | Action               | Fonction                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
|  | Appuyer              | Lecture / Pause<br>Décrocher / Raccrocher               |
|  | Appuyer et maintenir | Allumer / Éteindre /<br>Connecter / Rejeter un<br>appel |
| +                                                                                 | Appuyer              | Augmenter el volume                                     |
| +                                                                                 | Appuyer et maintenir | Piste suivante                                          |
| -                                                                                 | Appuyer              | Baisser le volume                                       |
| -                                                                                 | Appuyer et maintenir | Piste suivante                                          |

## 6. Recharge

Pour recharger le casque, utiliser le câble fourni afin de le connecter au casque audio et à une prise USB alimentée. Lors de la recharge, la LED sera rouge et changera au bleu une fois la recharge terminée. Veuillez-vous assurer que d'utiliser un chargeur USB ayant une tension de 5V. Une recharge complète prend environ 2h30.

## 7. Détails techniques

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Version Bluetooth                           | Bluetooth 5.0 avec aptX-LL           |
| Distance de fonctionnement                  | 10m                                  |
| Fréquence                                   | 20Hz-20kHz                           |
| Transmission de Fréquence                   | 2.40GHz-2.48GHz                      |
| Support Profile                             | HSP/HFP/A2DP/AVRCP                   |
| Diamètre des haut-parleurs                  | Ø40mm                                |
| Impédance                                   | 32Ω                                  |
| Sortie                                      | 20mW x 2                             |
| SNR                                         | ≥85dB                                |
| Distorsion                                  | ≤1%                                  |
| Réduction de bruit                          | 30+/-5 dB                            |
| Batterie                                    | 3.7V / 450mAh Li-Polymer<br>Batterie |
| Voltage                                     | 5V                                   |
| Autonomie Bluetooth                         | Environ 20 heures                    |
| Autonomie Bluetooth +<br>Réduction de bruit | 15 heures                            |
| Temps de recharge                           | Environ 2,5 heures                   |
| Autonomie de veille                         | 900 Heures                           |
| Port de recharge                            | USB TYPE C                           |
| Poids                                       | 270g                                 |
| Dimensions                                  | 178 X 80 X 188 mm                    |

## 8. Dépannage

| Problèmes                                               | Solutions                                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ne s'allume pas                                         | S'assurer que le EP765 soit chargé.                                                   |
| Impossible de trouver le EP765                          | Vérifier que le EP765 soit en mode connexion et à moins de 10 m de l'appareil source. |
| Les pilotes du EP765 ne s'installe pas sur l'ordinateur | Mettre à jour le pilote du Bluetooth de votre ordinateur                              |
| La qualité de son est hachée en mode Bluetooth          | Éteindre le wifi de votre appareil                                                    |
| Pas de son                                              | Vérifier le volume sur l'appareil émetteur et le EP765                                |
| La réduction de bruit ne fonctionne pas                 | Activer la réduction de bruit.<br>Vérifier que la batterie est chargée.               |

## 9. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne sommes pas responsables des retours de produit inattendus.
- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

### Service Client :

Téléphone : +44 (0) 845 250 0586

Email : [service-fr@augustint.com](mailto:service-fr@augustint.com)

L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur notre site internet à l'adresse <http://www.augustint.com/en/declaration>.



### Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférences, et, (2) l'appareil doit accepter toutes interférences radioélectriques subies, même si les interférences sont susceptibles d'en compromettre le fonctionnement.