

AUGUST[®] **User Manual**

LP205R



August International Ltd
United Kingdom
Telephone: +44 (0) 845 250 0586
Email: service@augustint.com
Web: www.augustint.com

- EN** Wireless Presenter for Computer
- FR** Télécommande de présentation pour Ordinateur
- DE** Kabelloser Presenter für Computer
- IT** Telecomando di Presentazioni per Computer
- ES** Mando inalámbrico para presentaciones
- PL** Bezprzewodowy prezenter

Instrukcja obsługi

1. Wstęp

Nasz bezprzewodowy prezenter współpracuje z dowolną prezentacją Power Point. Dzięki niemu nie jesteś zmuszony do korzystania z pomocy asystenta lub siedzenia przed komputerem w trakcie całej prezentacji. Jest niezwykle prosty w obsłudze – jest urządzeniem typu Plug and Play i nie wymaga sterowników.

Nasze urządzenie pozwala na sterowanie prezentacją z odległości do 15 metrów, dzięki zastosowaniu technologii fal radiowych, które przechodzą również przez ściany.

Prezenter łączy funkcjonalność wskaźnika laserowego z pilotem zdalnego sterowania. Jest zaprojektowany jako wygodne narzędzie wykorzystywane podczas prezentacji, treningów, lekcji czy przemówień.

2. System operacyjny

Urządzenie jest kompatybilne z Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10, Linux oraz Mac OS.

3. Nazwy części i funkcje

3.1 Przód



3.2 Tył



Po podłączeniu odbiornika USB do komputera, powinien on automatycznie zacząć odbierać sygnał z prezentera. Jeśli tak się nie stanie z powodu zakłóceń pochodzących od innych urządzeń, naciśnij przycisk CONNECT w celu nawiązania połączenia.

4. Instalacja baterii

- Prezenter jest zasilany pojedynczą baterią AAA
- Zdejmij pokrywę komory baterii
- Umieść baterię w komorze
- Umieść ponownie pokrywę komory baterii

Naciśnij i wysuń pokrywę komory baterii



Uwaga:

- 1) Umieść baterię w urządzeniu w prawidłowym kierunku.
- 2) Nie pozostawiaj uszkodzonej lub wyczerpanej baterii w prezenterze.
- 3) Jeśli nie używasz prezentera przez dłuższy czas, wyciągnij baterię, aby uniknąć możliwości uszkodzenia spowodowanego przez korozję baterii.
- 4) Jeśli prezenter nie działa prawidłowo lub zasięg jego działania zmniejszył się, spróbuj wymienić baterię na nową.

5. Parametry techniczne

Prezenter:

Technologia	Częstotliwość radiowa
Częstotliwość	2.4GHz
Zasięg działania	Do 15m
Zasięg lasera	Do 300m
Bateria	1x bateria AAA
Napięcie zasilające	1.5V
Długość fali lasera	650nm
Moc lasera	<1mW
Wymiary	106 x 39 x 26 mm (L x W x H)
Waga	29g (bez baterii)

Odbiornik USB:

System operacyjny	Windows 98 / ME / 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8 / 10, Linux and Mac OS
Wersja USB	USB 1.1 kompatybilny z USB 2.0
Napięcie zasilające	4.5-5.5V
Wymiary	29 x 16 x 5 mm (L x W x H)
Waga	2g

Ostrzeżenie:

Promieniowanie laserowe

Produkt laserowy klasy 2

Nie patrz bezpośrednio na źródło lasera

Nie kieruj światła lasera w stronę ludzi i zwierząt

Trzymaj poza zasięgiem dzieci

Uwaga:

Należy pamiętać, że ta instrukcja jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. August International Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu, jego funkcji i projektu bez uprzedniego powiadomienia.

Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć w Internecie pod adresem <http://www.augustint.com/en/declaration>.

