

August®

User Manual

MR250



August International Ltd

United Kingdom

Tel: +44 (0)845 250 0586

www.augustint.com



EN

Bluetooth Audio Transmitter

FR

Transmetteur Audio Bluetooth

DE

Bluetooth Audio Transmitter

IT

Trasmettitore Audio Bluetooth

ES

Transmisor Audio Bluetooth

PL

Nadajnik Audio Bluetooth

RU

Bluetooth Аудиопередатчик

Руководство пользователя

Благодарим Вас за покупку Bluetooth аудиопрередатчика August MR250. Данное руководство пользователя предназначено для ознакомления со всеми функциями этого устройства. Пожалуйста, найдите время, чтобы внимательно прочитать это руководство, даже если Вы уже знакомы с аналогичными продуктами.

Безопасность

Чтобы обеспечить Вашу безопасность и окружающих, перед использованием данного устройства ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности. Не разбирайте устройство, это может быть небезопасно и приведет к аннулированию гарантии производителя.

Утилизация

Убедитесь, что продукт и его аксессуары утилизированы в соответствии с Директивой WEEE (Отходы электрического и электронного оборудования) и любыми другими правилами, применимыми в Вашей стране. Всегда уточняйте у агентства по охране окружающей среды и любых других соответствующих органах по поводу текущих правил утилизации.

Декларация соответствия

Декларацию соответствия можно найти на нашем веб-сайте по адресу:
<http://augustint.com/en/declaration/>

Служба поддержки

Вы можете связаться с нами по телефону: +44 (0) 845 250 0586 или по электронной почте: service@augustint.com, если Вам потребуется дополнительная техническая поддержка или послепродажное обслуживание.

1. Инструкции по безопасности

1. Не используйте данное устройство возле воды
2. Чистите только сухой тканью. Выключайте продукт перед очисткой
3. Не используйте возле источников тепла, таких как печи и другие генерирующие тепло устройства
4. Используйте только аксессуары от производителя
5. Не вскрывайте устройство, так как это приведёт к аннулированию гарантии

2. Основные функции


- Возможность Bluetooth-подключения к ТВ и стереосистеме
- 3,5-мм аудиовыход
- Встроенная заряжаемая батарея
- Радиус: до 10 м (II класс)
- Профили Bluetooth: A2DP, OPP, OBEX, DUN

3. Содержимое коробки



1. Bluetooth аудиопрередатчик
2. Зарядный кабель USB
3. 3,5-мм аудиокабель
4. Аудиокабель 3,5-мм и 2 x RCA
5. Ремешок
6. Руководство пользователя

4. Названия частей и функции



1. Мультифункциональная кнопка
2. Индикатор состояния
3. Кнопка включения
4. Вход AUX
5. Порт питания

5. Использование

5.1 Передача аудио



1. Включите MR250. Устройство войдет в режим переподключения и автоматически подключится к любому ранее известному устройству. Если ни одно из известных устройств недоступно, через 4 секунды MR250 автоматически войдет в режим сопряжения, индикатор состояния будет мигать красным и синим.

2. Включите Bluetooth на принимающем устройстве и войдите в режим сопряжения (за дополнительной информацией обратитесь к руководству пользователя устройства).

MR250 автоматически подключиться к принимающему устройству.

После успешного подключения индикатор состояния будет светиться синим.

3. Чтобы подключить новое устройство, нажмите и удерживайте мультифункциональную кнопку в течение 4 секунд, чтобы снова переключить MR250 в режим сопряжения. Это можно сделать, когда устройство уже подключено к передатчику, либо когда MR250 находится в режиме переподключения. В режиме сопряжения индикатор состояния будет мигать красным и синим.

Примечание: Когда исходное устройство выключено, MR250 переходит в режим переподключения. Индикатор будет мигать синим цветом, и вы сможете подключить MR250 к любому предыдущему сопряженному устройству.

5.2 Мультифункциональная кнопка

Когда устройство подключено, нажмите мультифункциональную кнопку, чтобы отключить или включить звук на MR250.

Когда устройство подключено или находится в режиме переподключения, нажмите и удерживайте мультифункциональную кнопку в течение 4 секунд, чтобы перезагрузить

подключение и заново войти в режим сопряжения. Индикатор состояния будет мигать красным и синим, а MR250 можно будет подключить к другому устройству.

6. Зарядка

Подключите MR250 к питаемому порту USB с помощью прилагаемого кабеля питания USB.

Во время зарядки индикатор состояния будет светиться красным и погаснет после полной зарядки аккумулятора.

Полная зарядка занимает около 2,5 часов в зависимости от напряжения.

7. Спецификация

Версия Bluetooth	v2.1 aptX Low Latency
Профили Bluetooth	A2DP, AVRCP
Радиус действия	До 10 м
Зарядное напряжение	DC 5V / 180 мА
Встроенная батарея	3,7В / 200 мАч литий-полимерная
Рабочее время	До 9 часов
Время зарядки	Около 2,5 часов
Габаритные размеры	50x35x13,7 мм
Вес нетто	20г

8. Устранение неполадок

Неполадки	Возможные причины и решения
Не включается	<ul style="list-style-type: none">• Полностью зарядите MR250• Нажмите кнопку включения
Невозможно подключиться через Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что MR250 находится в режиме сопряжения• Убедитесь, что MR250 находится на расстоянии до 10 метров от исходного устройства• Нажмите и удерживайте мультифункциональную кнопку в течение 4 секунд• MR250 автоматически подключается к любым Bluetooth устройствам, убедитесь, что только нужное устройство включено и находится в радиусе действия
Нет звука в режиме Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что Bluetooth аудиоустройство подключено к MR250 через Bluetooth• Проверьте, подключён ли кабель между исходным устройством и MR250• Проверьте уровень громкости на исходном устройстве и на колонке

9. Гарантия

На данный продукт распространяется двенадцатимесячная гарантия с даты покупки. В маловероятном случае каких-либо неисправностей, возникших из-за дефектных материалов или изготовления, устройство будет либо заменено, либо отремонтировано бесплатно (по возможности) в течение этого периода. Альтернативный продукт может быть предложен в случае, если продукт больше не доступен или не ремонтируется.

Настоящая гарантия распространяется на следующие условия:

- Гарантия действительна только в стране, где продукт был приобретен.
- Продукт должен быть правильно установлен и эксплуатироваться в соответствии с инструкциями, приведенными в этом руководстве пользователя.
- Продукт должен использоваться исключительно в бытовых целях. Гарантия распространяется только на основные блоки и не распространяется на аксессуары.
- Гарантия не распространяется на ущерб, вызванный неправильным использованием, небрежностью, несчастным случаем и стихийным бедствием.
- Гарантия будет признана недействительной, если продукт был перепродан или поврежден при непрофессиональном ремонте. Изготовители отказываются от какой-либо ответственности за случайный или косвенный ущерб.

- Пожалуйста, перед возвратом продукта проконсультируйтесь с нашим консультантом; мы не несем ответственности за непредвиденные возвраты продукта.
- Любой неисправный продукт должен быть возвращён в оригинальной упаковке со всеми принадлежностями и оригинальной квитанцией о покупке.

Гарантия дополняет и не уменьшает ваших законных прав.

Служба поддержки:

Телефон: +44 (0) 845 250 0586

Электронная почта: service@augustint.com

Этот продукт соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU. С Декларацией соответствия можно ознакомиться в Интернете по адресу:
<http://www.augustint.com/en/declaration>.

