August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com

August®

User Manual

MS315



EN Portable Speaker with LED
FR Enceinte Portable à DEL
DE Schlüsselanhänger-Lautsprecher mit Licht
IT Portachiavi luminoso con altoparlante
ES Altavoz-llavero con LED Intermitentes

Mode D’emploi

Nous vous remercions d'avoir acheté l’enceinte porte-clés lumineuse MS315. Ce mode d'emploi vous aidera à vous familiariser avec toutes les options de l'appareil. Prenez quelques minutes pour lire attentivement ce mode d'emploi, même si vous êtes déjà familier avec un produit similaire.

Sécurité

Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes prié de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Ne démontez pas le MS315 par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie de l'appareil.

Recyclage

Vous êtes prié de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Équipements Électroniques et Électroniques) et toute autre réglementation en vigueur dans votre pays. Renseignez-vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en termes de recyclage.

Service Après-Vente

Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter notre service client par téléphone au +44 (0) 845 250 05 86 ou par courriel à service-fr@augustint.com

1. Recommandations de sécurité

■ Conservation et Utilisation

 Tenir l'appareil éloigné des températures extrêmes. Température de fonctionnement de l'appareil 0ºC - 50ºC. Température de conservation -10ºC - 60ºC.	 Tenir l'appareil éloigné de l'eau et de toute humidité.
 Ne pas exposer à la poussière, à l'huile ou à la fumée.	 Eviter de laisser tomber l'appareil et éviter les chocs violents.
 Lors du transport de cet appareil dans vos bagages, assurez-vous qu'il est bien rangé afin d'éviter des dommages par impact.	 Ne pas frotter ou mettre l'appareil en contact avec des objets tranchants.

■ Maintenance

Merci de débrancher tout câble avant de nettoyer l'appareil.

 Essuyer l'appareil et les boutons avec un chiffon doux.	 Ne jamais nettoyer l'appareil avec un tissu abrasif, un détergent, une solution contenant de l'alcool ou un produit chimique de nettoyage.

Français

2. Caractéristiques Principales

- ■ Enceinte Portable à DEL
- ■ Sortie audio de Haute Qualité
- ■ Câble d'Entrée Audio Standard 3,5mm
- ■ Autonomie de la Batterie : jusqu'à 8 Heures
- ■ Puissance : 3W

3. Accessoires



Câble d'alimentation



Mode d'Emploi

4. Dénomination des Parties



1. Interrupteur
2. Câble d'Entrée Audio
3. Haut-Parleur

5. Utilisation de l'Appareil

5.1 Allumer / Éteindre l'Appareil

Veuillez recharger le MS315 avant la première utilisation ou si non utilisé pendant une longue période. Brancher le câble de recharge au MS315 et à un port USB alimenté afin de charger l'appareil. La DEL d'indication sera rouge lors de la charge et s'éteindra une fois complète.

Remarque : Veuillez vous servir de port USB certifié respectant les règles de sécurité pour recharger l'enceinte.

5.2 Lecture de Musique

Pour jouer votre musique sur l'enceinte, brancher votre appareil source, tels téléphones portables ou lecteurs MP3 au câble d'entrée audio 3,5mm et glisser l'interrupteur de OFF à ON. Lancer la lecture de la musique sur l'appareil source, cette dernière sera transmise et jouer sur l'enceinte.

6. Détails Techniques

Haut-Parleur	3W
Alimentation	DC5V 500mA
Entrée Audio	Entrée Auxiliaire 3,5mm
Batterie Intégrée	3,7V / 250mAh
Temps de Recharge	2,5 Heures
Autonomie	8 Heures
Température de Fonctionnement	0-40°C
SNR	>80dB
Distorsion	<5%
Fréquences de Réponse	80Hz-20KHz
Dimensions	55x55x53mm
Poids Net	73g

7. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays ou le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.

- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabriquant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne somme pas responsables des retours de produit inattendus.
- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Service Client :
Téléphone : +44 (0) 845 250 0586
Email : service-fr@augustint.com

L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/30/EU. La déclaration de conformité peut être consulte sur notre site internet à l'adresse http://www.augustint.com/en/declaration.